

Postup při spojování žlabových přepážek a spárování žlabů :

Nedodržení uvedených technologických postupů ze strany kupujícího může vést ke vzniku škod, za které však prodávající neodpovídá.

Na nesprávně zabudované zboží se nevztahuje pětiletá záruka, kterou jinak prodávající poskytuje podle Všeobecných obchodních podmínek čl. XII/7.

Žlabové přepážky a žlaby se spojují dodávaným materiálem – polyesterem, který je dodáván ve dvou složkách – pasta + gel.

1. Než začnete vlepovat žlabové přepážky, musíte **důkladně** očistit jejich styčné plochy např. smirkovým papírem.
2. Do plastového kelímku naberte z plechovky pastu v množství, které je možno zpracovat během cca. 5-10 minut, (pro žlab S52 cca. 10 dkg přibližně 4x **rovná** polévková lžice . TOTO MNOŽSTVÍ ODPOVÍDÁ VELIKOSTI SPÁRY 2-3 mm).
3. Přidejte gel (pro žlab S52 cca. 6-6,5 cm dlouhý proužek), dokonale promíchejte a ihned nanášejte pomocí dodané špachtle.
4. Nikdy neřeďte vodou!
5. Vyplňte spáry **položených** žlabů nebo natřete slepované plochy vlepovaných přepážek.
6. Slepované plochy přepážek přiložte k sobě.
7. Přepážky upravte do požadované polohy.
8. Přebytečné pojivo okamžitě odstraňte.
9. Po zatvrdnutí ještě přebruste do hladka. Doba tvrdnutí 20 – 60 min.
10. Spotřeba materiálu je přibližně při spáře cca. 2-3 mm : S 52 – 9x spára, S 46, S 35, S 35 H – 10 x spára, S 30 – 12 x spára / na 1 plechovku (1kg).

Pozor !

- Namíchejte vždy jen takové množství materiálu, které jste schopni zpracovat během cca. 5-10 minut.
- Zpracovávejte při teplotách nad 5°C.

Bezpečnostní předpisy :

- Pracujte v dostatečně větraném prostoru.
- Používejte ochranné rukavice.
- Zákaz kouření.
- Zápalné zdroje musí být mimo dosah.
- Zamezte styku s kůží. V případě zasažení kůže okamžitě omyjte vodou a mýdlem.
- V případě zasažení očí, oči důkladně vypláchněte vodou při jejich současném pohybu.
- Nedopusťte, aby se látka dostala do kanalizace, povrchových a spodních vod.
- Zabraňte prášení.
- Nesmí se dostat do rukou dětem.
- **Dodržujte předpisy z bezpečnostního listu.**